

HBC system®

GlassCoat

GlassCoat – Lakbescherming

Handleiding

GlassCoat is een heldere vloeistof die wordt aangebracht op de blanke lak van het voertuig. In tegenstelling tot andere traditionele producten die eenvoudigweg "het oppervlak bedekken", polymeriseert GlassCoat en verbindt de coating aan de blanke lak. Het eindresultaat is een heldere en extreem duurzame keramische film die zo sterk aan het oppervlak hecht dat zelfs organische oplosmiddelen (bij. thinner) deze niet kunnen verwijderen.

1. Zorg dat de auto schoon en droog is. Als het een nieuwe auto/laklaag betreft kan de GlassCoat worden aangebracht. Als het een gebruikte auto/laklaag is, moet deze grondig worden gewassen. Gebruik daarna de HBC Clay Bar om ook het laatste vastzittende vuil te verwijderen. Daarna dient de laklaag gepolijst te worden, om alle krasjes (door gebruik) te verwijderen. Evt. lakreparatie kan hierna worden uitgevoerd .
2. Draag latex handschoenen, tijdens het aanbrengen van de Coating.
3. Gebruik voor het beste resultaat de HBC-aanbrengspons. Het is ook mogelijk een schone doek te gebruiken. Echter deze is moeilijk te controleren. GlassCoat droogt snel , dus verdeel de auto in secties. Begin met het dak, dan de motorkap, dan per deel aanbrengen en uitwrijven.
4. Neem een paar druppels op de spons en breng de coating aan in lange overlappende banen . De spons heen en weer bewegen, totdat het oppervlak er geheel nat uitziet
5. Na 1 tot 3 min. zie je dat het product opdroogt (polymeriseert). Gebruik voordat het volledig is opgedroogd de HBC microvezeldoek om het oppervlak er weer mooi uit te laten zien. Werk per deel tot dat de gehele auto is behandeld.

LET OP: HBC system GlassCoat nooit volledig laten drogen zonder te egaliseren/ uit te smeren.

Druppels coating op de laklaag uitwrijven met de spons en niet laten opdrogen.



HBC System biedt nu een revolutionaire nieuwe technologie genaamd Glass Coat. Het is een keramisch glashars die, wanneer het op uw lak wordt aangebracht, een permanente hechting geeft, die de afwerking/laklaag van uw voertuig beschermt en garandeert tegen omgevingsfactoren die niet onder de fabrieksgarantie vallen .

HBC system®



**MSH
equipment**

MSH equipment, Adam Smithweg 1, 1689 ZW Zwaag
0228-58561100, info@msh-equipment.nl, www.msh-equipment.nl