


GYSPT PRO 400 – LISTE DES PIECES DETACHEES / SPARE PARTS




N°	Désignation	Designation	Ref.
1	Câble de masse	Ground cable	94822
2	Circuit électronique	Electronic PCB	97191C
3	Clavier	Keypad	51913IndX
4	Cordon d'alimentation	Mains cable	21482
5	Transformateur	Transformer	96044
6	Connecteur TEXAS	TEXAS Connector	51461
7	Connecteur gâchette pistolet	Connector trigger gun	71506
8	Câble pistolet avec gachette	Gun with trigger cable	71916IndX
9	Câble pistolet sans gachette	Automatic Gun cable	95216
10	Interrupteur noir manette rouge	Switch	52464
11	Poignée	Handle	72072
12	Plaque cuivre masse	Earth copper plate	91197

GYSPOT PRO 400 – LISTE DES PIECES DETACHEES – SPARE PARTS



N°	Désignation	Designation	Ref.
1	Ecrou pour mandrin	Mandrel nut	053199
2	Mandrin	Mandrel	048959
3	Vis de maintien	Screw	41031
4	Passe fil	Grommet	56027
5	Coque pistolet	Gun shell	77049
6	Câble	Cable	94298
7	Prise TEXAS	Texas connector	51460
8	Plaque de serrage	Clamping plate	98920
9	Cache plastique	Plastic component	56028



N°	Désignation	Designation	Ref.
10	Connecteur	Connector	51137
11	Prise TEXAS	Texas connector	51460
12	Câble (Précisez longueur)	Cable (Specify a length)	21417
13	Ecrou pour mandrin	Mandrel nut	053199
14	Mandrin	Mandrel	048959
15	Vis de maintien	Screw	41031
16	Plaque de serrage	Clamping plate	98920
17	Passe fil	Grommet	56027
18	Coque pistolet	Gun shell	77049
19	Gâchette	Trigger	56029

